

indeks: OK-02.4000

Miernik ciśnienia sprężania 0-20bar**Silniki z zapłonem iskrowym (benzynowe)**

Pomiar kompresji odbywa się poprzez gniazdo świecy zapłonowej z wykorzystaniem adaptera ze stożkową gumową końcówką lub adapterów gwintowanych M14 i M18.

Opakowanie - plastikowa walizka

indeks: OK-02.4002

Miernik ciśnienia sprężania 0-70bar**Silniki z zapłonem samoczynnym (Diesela)**

Pomiar kompresji odbywa się poprzez gniazdo świecy żarowej lub wtryskiwacza z wykorzystaniem adapterów.

Świeca żarowa: M10x1 L-90mm, M10x1 L-119mm, M10x1,25 L-135mm, M22x1,5 L-118mm, M10x1 L-113mm, M10x1 L-102mm, M10x1 L-83mm, M10x1,25 L-64mm, M12x1,25 L-47mm

Wtryskiwacz: M24x1,5 L-88mm, M22x1,5 L-73mm, M24x2 L-63mm, M20x1,5 L-75mm, uniwersalny L-160mm montowany za pośrednictwem jarzma.

Opakowanie - plastikowa walizka

indeks: OK-02.4001

Miernik ciśnienia oleju 0-35bar

Pomiar ciśnienia oleju w silnikach spalinowych odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego adaptera wkręcanego w gniazdo czujnika ciśnienia oleju.

Możliwość zastosowania do pomiaru ciśnienia w innych układach hydraulicznych w zakresie ciśnień do 35bar.

Opakowanie - plastikowa walizka