

ROCKS®



OK-03.3021

Lampa czołówka 300 lm ECO, 3xAAA / Headlamp lamp 300 lm ECO, 3xAAA
Scheinwerferlampe 300 lm ECO, 3xAAA



Technical data / Dane techniczne

Light intensity Spot Scattered 1 scattered 2 Scattered 3	Natężenie światła Punktowe Rozproszone 1 Rozproszone 2 Rozproszone 3	Lichtintensität Stelle Verstreut 1 Verstreut 2 Verstreut 3	240 lm 20 lm 150 lm 300 lm
Working time Spot Scattered 1 Scattered 2 Scattered 3	Czas pracy Punktowe Rozproszone 1 Rozproszone 2 Rozproszone 3	Arbeitszeit Stelle Verstreut 1 Verstreut 2 Verstreut 3	5,5 h 35 h 5 h 2,5 h
Batteries	Baterie	Batterien	3 x AAA
Protection	Ochrona	Sicherheit	IP 65 / IK 07
Working temperature	Temperatura pracy	Arbeitstemperatur	-10 : 40 °C
Weight	Waga	Waage	82 g



A - Power switch / Włącznik / Hauptschalter
B - Brightness button / Przycisk jasności / Helligkeitstaste
C - Spot light / Światło punktowe / Spotlicht
D - Floodlight / Światło rozproszone / Streulicht
E - Lamp opening / Otwarcie lampy / Lampenöffnung
F - 3 x AAA batteries / Batterie 3 x AAA / 3 x AAA-Batterien

Instrukcja:

- Otwórz lampę i włóż baterie: 3 x AAA (baterie nie są dołączone)
- Włącz lampę przyciskiem A – włączy się ostatnio wybrany tryb pracy
- Wciśnij przycisk jasności – wybór pomiędzy natężeniem światła i rodzajem soczewki
- Stopień 1: światło punktowe: 240 lm
- Stopień 2: światło rozproszone 20 lm
- Stopień 3: światło rozproszone 150 lm
- Stopień 2: światło rozproszone 300 lm
- Przycisk A włącza i wyłącza światło

Manual:

- Open the lamp and insert the batteries: 3 x AAA (batteries not included)
- Turn on the lamp with the A button - the last selected operating mode will be activated
- Press brightness button - choose between light intensity and lens type
- Stage 1: spotlight: 240 lm
- Stage 2: diffused light 20 lm
- Stage 3: diffused light 150 lm
- Level 2: diffused light 300 lm
- Button A turns the light on and off

Instruktion:

- Öffnen Sie die Lampe und legen Sie die Batterien ein: 3 x AAA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schalten Sie die Lampe mit der A-Taste ein – die zuletzt gewählte Betriebsart wird aktiviert
- Drücken Sie die Helligkeitstaste – wählen Sie zwischen Lichtintensität und Linsentyp
- Stufe 1: Strahler: 240 lm
- Stufe 2: diffuses Licht 20 lm
- Stufe 3: diffuses Licht 150 lm
- Stufe 2: diffuses Licht 300 lm
- Taste A schaltet das Licht ein und aus

EN / PL

**Certificate / Certyfikat****DECLARATION OF CONFORMITY EU / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE****We / My: Auto Partner SA****ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska**

declare with full responsibility that the devices/oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że urządzenia:

Head lamp / Lampa czołowa

model: **OK-03.3021**

to which this declaration applies, complies with the following normative documents / którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z poniższymi dokumentami normatywnymi:

- **Low Voltage Directive / Dyrektywa niskonapięciowa: 2014/30/EU**

and it is compliant with EN standards / i jest zgodne ze standardami EN:

- **EN IEC 55015:2019 A11**
- **EN 61547:2009**

Responsible person / osoba odpowiedzialna:

Name, surname / Imię i nazwisko: Szymon Zawada

Position / stanowisko: ROCKS Development Director / Dyrektor rozwoju ROCKS

Note: This declaration loses its validity if technical or operational modifications are made without the manufacturer's consent.

Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli bez zgody producenta wprowadzone zostaną modyfikacje techniczne lub operacyjne.

Signature / Podpis

Date and place / Data i miejsce:

Domasław, 10.05.2023