

PL | EN | DE | CZ | HU | RO | SK | RU

Instrukcja / manual / Anweisung / návod / utasítás / instrucțiune / inštrukcie / инструкция



OK-03.4312 / OK-03.4313

- PL** 20V AQ-ONE Pistolet do silikonu 350 ml, 2500N, bez osprzętu
20V AQ-ONE Pistolet do silikonu 350 ml, 2500N, komplet z akumulatorem 2Ah
- EN** 20V AQ-ONE Silicone gun 350 ml, 2500N, without attachments
20V AQ-ONE Silicone gun 350 ml, 2500N, set with 2Ah battery
- DE** 20V AQ-ONE Silikonpistole 350 ml, 2500N, ohne Zubehör
20V AQ-ONE Silikonpistole 350 ml, 2500N, Set mit 2 Ah Akku
- CZ** 20V AQ-ONE Silikonová pistole 350 ml, 2500N, bez příslušenství
20V AQ-ONE Silikonová pistole 350 ml, 2500N, kompletní s 2 Ah baterií
- HU** 20V AQ-ONE Szilikon pisztoly 350 ml, 2500N, tartozékok nélkül
20V AQ-ONE Szilikon pisztoly 350 ml, 2500N, 2 Ah akkumulátorral
- RO** 20V AQ-ONE Pistol de silicon 350 ml, 2500N, fără accesorii
20V AQ-ONE Pistol de silicon 350 ml, 2500N, cu baterie de 2 Ah
- SK** 20V AQ-ONE Silikónová pištoľ 350 ml, 2500 N, bez príslušenstva
20V AQ-ONE Silikónová pištoľ 350 ml, 2500 N, doplnená batériou 2 Ah
- RU** 20V AQ-ONE Пистолет для силикона 350 мл, 2500Н, без принадлежностей
20V AQ-ONE Пистолет для силикона 350 мл, 2500Н, в комплекте с аккумулятором 2Ач

ROCKS®

STOP ŽELAZA Z PASJĄ

- PL** Bardzo dziękujemy za Twój doskonały wybór i zakup urządzenia ROOKS. Prosimy przeczytaj instrukcję obsługi, w której znajdziesz wszystkie ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.
- EN** Thank you very much for your excellent choice and purchase of the ROOKS device. Please read the operating manual, where you will find all important safety and usage instructions.
- DE** Vielen Dank für Ihre ausgezeichnete Wahl und den Kauf des ROOKS-Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, in der Sie alle wichtigen Sicherheits - und Anwendungshinweise finden.
- CZ** Velice vám děkujeme za vynikající výběr a zakoupení zařízení ROOKS. Přečtěte si prosím návod k obsluze, kde najdete všechny důležité pokyny k bezpečnosti a používání.
- HU** Nagyon köszönjük a kiváló választást és a ROOKS készülék megvásárlását. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, ahol minden fontos biztonsági és használati utasítást megtalál.
- RO** Vă mulțumesc foarte mult pentru alegerea și achiziția excelentă a dispozitivului ROOKS. Vă rugăm să citiți manualul de utilizare, unde veți găsi toate instrucțiunile importante de siguranță și utilizare.
- SK** Veľmi pekne vám ďakujeme za vynikajúci výber a nákup zariadenia ROOKS. Prečítajte si prosím návod na obsluhu, kde nájdete všetky dôležité pokyny pre bezpečnosť a používanie.
- RU** Большое спасибо за отличный выбор и покупку прибора ROOKS. Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации, где вы найдете все важные инструкции по технике безопасности и эксплуатации.

						
PL	Przeczytaj instrukcję	Chroń oczy	Chroń słuch	Pracuj w rękawicach	Noś maskę	Utylizuj zgodnie z prawem
EN	Read the instructions	Protect your eyes	Protect your hearing	Work with gloves	Wear a mask	Dispose of in accordance with the law
DE	Lesen Sie die Anweisungen	Schütze deine Augen	Schützen Sie Ihr Gehör	Mit Handschuhen arbeiten	Eine Maske tragen	Vorschriftsmäßig entsorgen
CZ	Přečíst instrukce	Chraňte své oči	Chraňte svůj sluch	Pracujte v rukavicích	Noste masku	Likvidujte v souladu se zákonem
HU	Olvasd el az utasításokat	Védje a szemét	Védje hallását	Dolgozzon kesztyűben	Viseljen maszkot	A jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa
RO	Citeste instrucțiunile	Protejează-ți ochii	Chraňte svoj sluch	Lucrați cu mănuși	Poartă o mască	Eliminați în conformitate cu legea
SK	Prečítaj inštrukcie	Chraňte svoje oči	Chraňte svoj sluch	Pracujte s rukavicami	Noste masku	Zlikvidujte v súlade so zákonom
RU	Прочитайте инструкции	Защити свои глаза	Защитите свой слух	Работаем в перчатках	Носить маску	Утилизировать в соответствии с законом

PL

OPIS URZĄDZENIA

Pistolet do silikonu przeznaczony jest do równego, perfekcyjnego nakładania mas silikonowych, akrylowych, plastycznych, uszczelniających i klejowych na wszystkich powierzchniach technicznych, konstrukcyjnych i budowlanych. Pistolet wyciska masę z najbardziej popularnych kartuszy o pojemności 300-320-350 ml. Pistolet do silikonu posiada płynną regulację prędkości wyciskania masy (0,5 – 8 mm/s), dużą siłę nacisku (2500 N) oraz system automatycznego wycofania tłoka, który zabezpiecza masę przed wyciekaniem po zatrzymaniu urządzenia.

Pistolet jest narzędziem z systemu 20V AQ-ONE, który umożliwia wykorzystanie tych samych akumulatorów do napędu różnych urządzeń. Produkt jest dostępny w zestawie z jedną baterią i ładowarką oraz jako samo urządzenie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA I KONSERWACJI NARZĘDZI. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE CIAŁA LUB MIENIA ORAZ UTRATĘ GWARANCJI

Elektronarzędzia przeznaczone są do pracy przez wykwalifikowane osoby dorosłe. Podczas pracy narzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary. Nie używaj elektronarzędzi w niesprzyjającym, łatwopalnym, wybuchowym i wilgotnym otoczeniu.

Zawsze stosuj oryginalną baterię do elektronarzędzi, nie modyfikuj wtyczek i połączeń elektrycznych.

Unikaj kontaktu z uziemionymi przedmiotami i innymi narzędziami pod napięciem.

Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.

Używaj tylko sprawnego kabla do ładowarki. kabel nie może być przecięty.

Nie używaj narzędzi, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem używek. Używaj artykułów ochrony osobistej, w szczególności: okularów ochronnych, ochrony słuchu i rękawic ochronnych. Podczas pracy w zapyleniu używaj dodatkowo masek chroniących drogi oddechowe.

Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do baterii. Podczas wymiany akcesoriów w narzędziu wyłącz urządzenie i rozłącz baterię.

Nie spiesz się. Utrzymuj właściwą postawę i równowagę przez cały czas. Pozwala to na lepszą kontrolę narzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach. Używaj odzieży ochronnej. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.


Zasady pracy narzędziami AQ-ONE

- Stosuj wyłącznie akcesoria dostosowane do rozmiarów uchwytu.
- Nigdy nie używać uszkodzonych akcesoriów
- Sprawdzić działanie narzędzia podczas pracy bez obciążenia przez 30 sekund. Jeśli w tym czasie występują drgania lub usterki, natychmiast wyłączyć.
- Utrzymywać otwory wentylacyjne wokoło silnika w stanie czystym
- Narzędzia służy do pracy w suchym środowisku. Nigdy nie pracować na mokrym podłożu i w deszczu.
- Upewnić się że zasilanie jest zgodne z wymogami narzędzia. Nigdy nie używać narzędzia z niewłaściwym zasilaniem.
- Zawsze używaj wiedzy i zdrowego rozsądku podczas pracy narzędziami, w szczególności w niestandardowych warunkach pracy. Przede wszystkim dbaj o własne bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo osób postronnych.

UWAGA!

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szcążkowe doznania urazów podczas pracy.

BUDOWA I DANE TECHNICZNE



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Rura do kartusza z silikonem | 5. Przycisk luzowania tłoka |
| 2. Tłok wyciskający | 6. Pokrętko regulacji prędkości pracy |
| 3. Zębatka tłoka | 7. Włącznik główny |
| 4. Rękojeść tłoka | 8. Lampka LED |

Napięcie	DC 18 V
Prędkość wyciskania silikonu	0,5-8 mm/s
Nacisk tłoka	2500 N
Waga	2,3 kg
Wposażenie dodatkowe (tylko w OK-03.4313)	
Akumulator	2 Ah
Ładowarka	21 V / 2,5 Ah
Czas ładowania	1 h

OBŚŁUGA AKUMULATOR

Zawsze naładuj akumulator do pełna przed pierwszym użyciem. Akumulator podczas ładowania będzie się grzał, to normalna sytuacja. Pamiętaj akumulator jest częścią eksploatacyjną, która podlega naturalnemu zużyciu. Kiedy się zużyje należy go wymienić na nowy. Akumulator posiada przeciążeniowe systemy bezpieczeństwa, które chronią urządzenie i zadziałają jeśli dojdzie do przeciążenia i przegrzania urządzenia. Należy wówczas odczekać około 30 minut aż urządzenie i akumulator wystygną. Jednak w niektórych przypadkach może dojść do trwałego uszkodzenia akumulatora. W takich przypadkach akumulator należy wymienić na nowy. W przypadku uszkodzeń związanych z przeciążeniem akumulator nie podlega reklamacji. Ładuj akumulator regularnie, minimum raz na 3 miesiące. Nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Przerwij pracę urządzeniem, jeśli akumulator zostanie rozładowany i podczas pracy nastąpi zatrzymanie urządzenia. Nie włączaj go ponownie tylko niezwłocznie wymień lub naładuj akumulator. Próba pracy akumulatorem rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora.

Demontaż akumulatora:


1. Wciśnij przycisk blokady
2. Wsuń akumulator



URZĄDZENIE


Podczas przygotowania narzędzia do pracy, podczas montażu i wymiany osprzętu akumulator musi być odłączony od urządzenia. Narzędzie należy utrzymywać w czystości, szczególnie w miejscach technicznie ważnych: włączniki, przełączniki, połączenie z akumulatorem, uchwyt osprzętu, obudowa dookoła silnika, otwory wentylacyjne. Zanieczyszczenie tych miejsc może doprowadzić do trwałego uszkodzenia narzędzia. Narzędzia czyść czystą, wilgotną ścierką i przedmuchiuj powietrzem. Procedura pracy wygląda następująco.

Montaż kartusza z silikonem



1. Wciśnij przycisk luzowania tłoka: (5) i trzymaj go wciśniętego
2. Drugą ręką wyciągnij tłok, trzymając go a rękojeść: (6)
3. Włóż kartusz do rury na kartusze i dosuń tłok do kartusza na wymaganą głębokość.
4. Aby wyciągnąć kartusz, naciśnij przycisk (5) i wyciągnij tłok za rękojeść (6)
5. Wyjmij kartusz.

Regulacja stopy oporowej



1. Naciśnij włącznik główny (7) aby włączyć urządzenie. Kiedy go puścisz, urządzenie zatrzyma się i delikatnie wycofa tłok, żeby zatrzymać wypływ silikonu
2. Pistolet wyposażony jest w blokadę włącznika. Aby go odblokować przesunij przycisk blokady w dół
3. Ustaw regulację prędkości pracy za pomocą pokrętła (6). Oznaczenie 1 na pokrętle to najwolniejszy wypływ masy silikonu, oznaczenie „6” to najszybszy wypływ silikonu.
4. Prawidłowa regulacja prędkości wypływu umożliwia położenie równej i szczelnej linii masy uszczelniającej.
5. Kartusze z gęstą masą oraz z małym otworem wypływu wymagają dużego nacisku tłoka. Ten pistolet dysponuje naciskiem 2500 N. Siła nacisku ma wpływ na prędkość wyładowania akumulatora.

DEVICE DESCRIPTION

The silicone gun is designed for even, perfect application of silicone, acrylic, plastic, sealing and adhesive masses on all technical, construction and building surfaces. The gun squeezes masses from the most popular cartridges with a capacity of 300-320-350 ml. The silicone gun has a smooth adjustment of the mass extrusion speed (0.5 - 8 mm / s), high pressure force (2500 N) and an automatic piston retraction system, which prevents the mass from leaking after stopping the device.

The gun is a tool from the 20V AQ-ONE system, which allows the use of the same batteries to drive various devices. The product is available in a set with one battery and charger and as the device itself.

SAFETY RULES

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS REGARDING THE USE AND CARE OF TOOLS. FAILURE TO OBSERVE THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL DAMAGE OR PROPERTY, AND VOID THE WARRANTY

Power tools are intended for use by qualified adults. Tools create sparks during operation which may ignite the dust or fumes. Do not use power tools in hostile, inflammable, explosive and wet environments.

Always use an original power tool battery, do not modify electrical plugs and connections.

Avoid body contact with earthed objects and other energized tools.

Do not expose power tools to rain or wet conditions.

Use only a working charger cable. the cable cannot be cut.

Do not use tools while you are tired or under the influence of stimulants. Use personal protective equipment, in particular: safety glasses, hearing protection and protective gloves. When working in dusty conditions, use additional respiratory protection masks.

Avoid accidental starting. Make sure the switch is in the off position before connecting to the battery.

When changing accessories in the tool, turn off the device and disconnect the battery.

Do not rush. Maintain proper posture and balance at all times. This allows better control of the tool in unexpected situations. Use protective clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.


Principles of work with AQ-ONE tools

- Use only accessories that are suitable for the size of the holder.
- Never use damaged accessories
- Check the operation of the tool with no load for 30 seconds. If there are vibrations or faults during this time, switch off immediately.
- Keep the air vents around the engine clean
- The tools are intended for use in a dry environment. Never work on wet ground or in rain.
- Make sure that the power supply complies with the requirements of the tool. Never use the tool with an improper power supply.
- Always use knowledge and common sense when working with tools, especially in unusual working conditions. First of all, take care of your own work safety and the safety of outsiders.

ATTENTION!

Despite the inherently safe construction, the use of safety measures and additional protective measures, there is always a residual risk of injury during work.

CONSTRUCTION & TECHNICAL DATA



- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Tube for the silicone cartridge | 5. Piston release button |
| 2. Extruding plunger | 6. Speed control knob |
| 3. Piston rack | 7. Main switch |
| 4. Piston handle | 8. LED lamp |

Voltage	DC 18 V
Speed of extrusion of silicone	0,5-8 mm/s
Piston pressure	2500 N
Weight	2,3 kg
Additional equipment (only in OK-03.4313)	
Battery	2 Ah
Charger	21 V / 2,5 Ah
Charging time	1 h

USER MANUAL

BATTERY

Always fully charge the battery before using it for the first time. The battery will warm up while charging, this is normal. Remember the battery is a consumable part that is subject to natural wear. When it is worn out, replace it with a new one. The battery has overload safety systems that protect the device and will work if the device is overloaded and overheated. You should then wait about 30 minutes for the device and the battery to cool down. However, in some cases, the battery may be permanently damaged. In such cases, the battery should be replaced with a new one. In the event of damage related to overload, the battery is not subject to complaint. Charge the battery regularly, at least once every 3 months. Even if the device is not in use. Discontinue use of the device if the battery is discharged and the device stops while operating. Do not turn it on again, just replace or recharge the battery immediately. An attempt to operate with a discharged battery may lead to permanent damage to the battery.

Removing the battery:

1. Press the lock button
2. Pull out the battery




DEVICE

The battery must be disconnected from the tool when preparing the tool for work, when installing and changing accessories. The tool should be kept clean, especially in technically important places: switches, switches, connection with the battery, accessories holder, housing around the engine, ventilation openings. Contamination of these places can lead to permanent damage to the tool. Clean tools with a clean, damp cloth and blow with air.


The work procedure is as follows.

Installation of the silicone cartridge



1. Press the plunger release button: (5) and keep it pressed
2. With your other hand, pull the plunger out while holding it, and the handle: (6)
3. Insert the cartridge into the cartridge tube and push the piston towards the cartridge to the required depth.
4. To remove the cartridge, press the button (5) and pull the plunger out by the handle (6)
5. Remove the cartridge.

Switching on and regulating the working speed



1. Press the main switch (7) to turn on the device. When you release it, the device will stop and gently retract the plunger to stop the flow of silicone
2. The gun is equipped with a switch lock. To unlock it, slide the lock button down
3. Set the speed control with the knob (6). Marking 1 on the knob is the slowest discharge of silicone mass, marking 6 is the fastest discharge of silicone.
4. Correct regulation of the outflow speed allows for laying an even and tight line of the sealing compound.
5. Cartridges with a thick mass and a small discharge opening require a lot of pressure from the plunger. This gun has a pressure of 2,500 N. The force affects the discharge speed of the battery.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Silikonpistole ist für den gleichmäßigen, perfekten Auftrag von Silikon-, Acryl-, Kunststoff-, Dicht- und Klebemassen auf allen technischen, bau- und bautechnischen Untergründen konzipiert. Die Pistole presst Massen aus den gängigsten Kartuschen mit einem Fassungsvermögen von 300-320-350 ml. Die Silikonpistole verfügt über eine stufenlose Einstellung der Massenextrusionsgeschwindigkeit (0,5 - 8 mm / s), eine hohe Druckkraft (2500 N) und ein automatisches Kolbenrückzugsystem, das ein Auslaufen der Masse nach dem Stoppen des Gerätes verhindert. Die Pistole ist ein Werkzeug aus dem 20V AQ-ONE-System, das die Verwendung derselben Batterien zum Antrieb verschiedener Geräte ermöglicht. Das Produkt ist im Set mit einem Akku und Ladegerät und als Gerät selbst erhältlich.

SICHERHEITSREGELN

LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UND PFLEGE VON WERKZEUGEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU PERSÖNLICHEN SCHÄDEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND DIE GARANTIE VERLIEREN

Elektrowerkzeuge sind für den Gebrauch durch qualifizierte Erwachsene bestimmt. Werkzeuge erzeugen während des Betriebs Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in aggressiven, entzündlichen, explosiven und nassen Umgebungen.

Verwenden Sie immer einen Original-Elektrowerkzeugakku, verändern Sie keine elektrischen Stecker und Anschlüsse.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen und anderen unter Spannung stehenden Werkzeugen.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus.

Verwenden Sie nur ein funktionierendes Ladekabel. das Kabel kann nicht geschnitten werden.

Verwenden Sie keine Werkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Stimulanzien stehen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden, insbesondere: Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe. Bei Arbeiten in staubiger Umgebung zusätzliche Atemschutzmasken verwenden.

Vermeiden Sie ein versehentliches Starten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie den Akku anschließen. Schalten Sie beim Wechseln von Zubehör im Werkzeug das Gerät aus und trennen Sie den Akku.

Überstürzen Sie nicht. Achten Sie jederzeit auf die richtige Haltung und das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen. Verwenden Sie Schutzkleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.


Prinzipien der Arbeit mit AQ-ONE Tools

- Verwenden Sie nur Zubehör, das für die Größe des Halters geeignet ist.
- Verwenden Sie niemals beschädigtes Zubehör
- Prüfen Sie den Betrieb des Werkzeugs ohne Last 30 Sekunden lang. Treten während dieser Zeit Vibrationen oder Störungen auf, sofort abschalten.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze um den Motor sauber
- Die Werkzeuge sind für den Einsatz in trockener Umgebung bestimmt. Nie auf nassem Boden oder bei Regen arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den Anforderungen des Werkzeugs entspricht. Verwenden Sie das Werkzeug niemals mit einer falschen Stromversorgung.
- Setzen Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen immer Wissen und gesunden Menschenverstand ein, insbesondere unter ungewöhnlichen Arbeitsbedingungen. Sorgen Sie zunächst für Ihre eigene Arbeitssicherheit und die Sicherheit von Außenstehenden.

BEACHTUNG!

Trotz der eigensicheren Konstruktion, des Einsatzes von Sicherheitsmaßnahmen und zusätzlicher Schutzmaßnahmen besteht bei der Arbeit immer ein Restrisiko von Verletzungen.

KONSTRUKTION UND TECHNISCHE DATEN



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Schlauch für die Silikonkartusche | 5. Kolbenfreigabetaste |
| 2. Extrudierender Kolben | 6. Geschwindigkeitsregler |
| 3. Kolbenstange | 7. Hauptschalter |
| 4. Kolbengriff | 8. LED-Lampe |

Stromspannung	DC 18 V
Geschwindigkeit der Extrusion von Silikon	0,5-8 mm/s
Kolbendruck	2500 N
Waage	2,3 kg
Zusatzausstattung (nur in OK-03.4313)	
Batterie	2 Ah
Ladegerät	21 V / 2,5 Ah
Ladezeit	1 h

BENUTZERHANDBUCH

BATTERIE

Laden Sie den Akku immer vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Der Akku erwärmt sich während des Ladevorgangs, dies ist normal. Denken Sie daran, dass der Akku ein Verschleißteil ist, das einem natürlichen Verschleiß unterliegt. Wenn es abgenutzt ist, ersetzen Sie es durch ein neues. Der Akku verfügt über Überlastsicherungssysteme, die das Gerät schützen und funktionieren, wenn das Gerät überlastet und überhitzt ist. Warten Sie dann ca. 30 Minuten, bis das Gerät und der Akku abgekühlt sind. In einigen Fällen kann der Akku jedoch dauerhaft beschädigt werden. In solchen Fällen sollte die Batterie durch eine neue ersetzt werden. Bei Schäden durch Überlastung ist die Batterie nicht beanstandungsfähig. Laden Sie den Akku regelmäßig, mindestens alle 3 Monate, auf. Auch wenn das Gerät nicht benutzt wird. Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn der Akku entladen ist und das Gerät während des Betriebs stoppt. Schalten Sie es nicht wieder ein, tauschen Sie den Akku einfach aus oder laden Sie ihn sofort auf. Der Versuch, mit entladene Akku zu arbeiten, kann zu dauerhaften Schäden am Akku führen.

Entfernen des Akkus:

1. Drücken Sie die Sperrtaste
2. Ziehen Sie den Akku heraus




GERÄT

Bei der Arbeitsvorbereitung, beim Anbringen und Wechseln von Zubehör muss der Akku vom Gerät getrennt werden. Das Werkzeug sollte vor allem an technisch wichtigen Stellen sauber gehalten werden: Schalter, Schalter, Verbindung mit der Batterie, Zubehörhalter, Gehäuse um den Motor, Belüftungsöffnungen. Eine Verschmutzung dieser Stellen kann zu bleibenden Schäden am Werkzeug führen. Werkzeuge mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen und mit Luft ausblasen.


Der Arbeitsablauf ist wie folgt.

Installation der Silikonkartusche



1. Drücken Sie die Kolbenfreigabetaste: 5 und halten Sie sie gedrückt
2. Ziehen Sie mit der anderen Hand den Kolben heraus, während Sie ihn halten, und den Griff: 6
3. Setzen Sie die Kartusche in das Kartuschenrohr ein und schieben Sie den Kolben bis zur gewünschten Tiefe in Richtung Kartusche.
4. Um die Kartusche zu entfernen, drücken Sie den Knopf (5) und ziehen Sie den Kolben am Griff (6) heraus.
5. Entfernen Sie die Kartusche.

Switching on and regulating the working speed



1. Drücken Sie den Hauptschalter (7), um das Gerät einzuschalten. Wenn Sie es loslassen, stoppt das Gerät und zieht den Kolben vorsichtig zurück, um den Silikonfluss zu stoppen
2. Die Pistole ist mit einer Schaltsperre ausgestattet. Um es zu entsperren, schieben Sie die Sperrtaste nach unten
3. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler mit dem Drehknopf (6) ein. Markierung 1 auf dem Knopf ist die langsamste Entladung von Silikonmasse, Markierung 6 ist die schnellste Entladung von Silikon.
4. Die richtige Regulierung der Ausflussgeschwindigkeit ermöglicht eine gleichmäßige und dichte Verlegung der Dichtmasse.
5. Kartuschen mit dicker Masse und kleiner Austrittsöffnung erfordern viel Druck vom Kolben. Diese Pistole hat eine Kraft von 2.500 N. Die Kraft beeinflusst die Entladegeschwindigkeit des Akkus.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Silikonová pistole je navržena pro rovnoměrné, dokonalé nanášení silikonových, akrylových, plastových, těsnících a lepicích hmot na všechny technické, stavební a stavební povrchy. Zbraň vytlačuje hmoty z nejoblíbenějších kazet o objemu 300-320-350 ml. Silikonová pistole má plynulé nastavení rychlosti vytlačování hmoty (0,5 - 8 mm / s), vysokotlaké síly (2500 N) a systém automatického zatahování pístu, který zabráňuje úniku hmoty po zastavení zařízení.

Zbraň je nástroj ze systému 20V AQ-ONE, který umožňuje použití stejných baterií k pohonu různých zařízení. Produkt je k dispozici i v sadě s jednou baterií a nabíječkou i jako samotné zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

PŘEČTĚTE SI A ROZUMÍTE VŠECHNY POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O NÁSTROJE. NEDOSTATEK DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK OSOBNÍ POŠKOZENÍ NEBO VLASTNICTVÍ A ZTRÁTU ZÁRUKY

Elektrické nářadí je určeno k použití kvalifikovanými dospělými. Nástroje během provozu vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo dýmy. Nepoužívejte elektrické nářadí v nepřátelském, hořlavém, výbušném a vlhkém prostředí.

Vždy používejte originální baterii elektrického nářadí, neupravujte elektrické zástrčky a připojení. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými předměty a jinými nástroji pod napětím. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo moku.

Používejte pouze funkční nabíjecí kabel. kabel nelze přestříhnout.

Nepoužívejte nástroje, jste -li unavení nebo pod vlivem stimulantů. Používejte osobní ochranné prostředky, zejména: ochranné brýle, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Při práci v prašném prostředí používejte další ochranné dýchací masky.

Vyhněte se náhodnému spuštění. Před připojením k baterii se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Při výměně příslušenství v nářadí vypněte zařízení a odpojte baterii.

Nespěchej. Vždy udržujte správné držení těla a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání nástroje v neočekávaných situacích. Používejte ochranný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky.


Zásady práce s nástroji AQ-ONE

- Používejte pouze příslušenství, které odpovídá velikosti držáku.
- Nikdy nepoužívejte poškozené příslušenství
- Zkontrolujte provoz nástroje bez zatížení po dobu 30 sekund. Pokud během této doby dojde k vibracím nebo poruchám, okamžitě je vypněte.
- Udržujte vzduchové otvory kolem motoru čisté
- Nářadí je určeno k použití v suchém prostředí. Nikdy nepracujte na mokřem povrchu nebo za deště.
- Zajistěte, aby napájecí zdroj vyhovoval požadavkům nářadí. Nikdy nepoužívejte nářadí s nesprávným napájecím zdrojem.
- Při práci s nástroji vždy používejte znalosti a zdravý rozum, zejména v neobvyklých pracovních podmínkách. V první řadě dbejte na vlastní bezpečnost práce a bezpečnost lidí zvenčí.

POZORNOST!

Navzdory inherentně bezpečné konstrukci, používání bezpečnostních opatření a dodatečných ochranných opatření vždy existuje zbytkové riziko zranění při práci.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE



- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Trubice pro silikonovou kazetu | 5. Tlačítko pro uvolnění pístu |
| 2. Vytlačovací píst | 6. Ovladač rychlosti |
| 3. Pístní stojan | 7. Hlavní vypínač |
| 4. Rukojeť pístu | 8. LED lampa |

Napětí	DC 18 V
Rychlost vytlačování silikonu	0,5-8 mm/s
Tlak pístu	2500 N
Váhy	2,3 kg
Doplňkové vybavení (pouze v OK-03.4313)	
Baterie	2 Ah
Nabíječka	21 V / 2,5 Ah
Doba nabíjení	1 h

SERVIS BATERIE

Před prvním použitím baterii vždy plně nabijte. Baterie se během nabíjení zahřívá, je to normální. Pamatujte, že baterie je spotřební materiál, který podléhá přirozenému opotřebení. Když je opotřebovaná, vyměňte je za novou. Baterie má bezpečnostní systémy proti přetížení, které chrání zařízení a budou fungovat, pokud je zařízení přetížené a přehřáté. Poté byste měli počkat asi 30 minut, než zařízení a baterie vychladnou. V některých případech však může dojít k trvalému poškození baterie. V takových případech by měla být baterie vyměněna za novou. V případě poškození souvisejícího s přetížením není baterie předmětem reklamace.

Baterii nabíjejte pravidelně, nejméně jednou za 3 měsíce. I když se zařízení nepoužívá. Pokud je baterie vybitá a zařízení se během provozu zastaví, přestaňte zařízení používat. Nezapínejte jej znovu, pouze okamžitě vyměňte nebo dobijte baterii. Pokus o provoz s vybitou baterií může vést k trvalému poškození baterie.

Vyjmutí baterie:

1. Stiskněte tlačítko zámku
2. Vytáhněte baterii




PŘÍSTROJ

Při přípravě nářadí na práci, při instalaci a výměně příslušenství je nutné z nářadí odpojit baterii. Nástroj by měl být udržován v čistotě, zejména na technicky důležitých místech: spínače, spínače, spojení s baterií, držák příslušenství, kryt kolem motoru, větrací otvory. Znečištění těchto míst může vést k trvalému poškození nástroje. Nářadí očistěte čistým vlhkým hadříkem a vyfoukejte vzduchem.


Pracovní postup je následující.

Instalace silikonové kazety



1. Stiskněte uvolňovací tlačítko pístu: 5 a podržte jej stisknuté
2. Druhou rukou vytáhněte píst, držte jej a držadlo: 6
3. Vložte kazetu do trubice kazety a zatlačte píst směrem k kazetě do požadované hloubky.
4. K vyjmutí kazety stiskněte tlačítko (5) a vytáhněte píst za držadlo (6)
5. Vyjměte kazetu.

Zapnutí a regulace pracovní rychlosti



1. Stisknutím hlavního vypínače (7) zapnete zařízení. Když jej uvolníte, zařízení se zastaví a jemně zatáhne píst, aby zastavil tok silikonu
2. Zbraň je vybavena zámkem spínače. Chcete -li jej odemknout, posuňte tlačítko zámku dolů
3. Nastavte ovladač rychlosti pomocí knoflíku (6). Označení 1 na knoflíku je nejpomalejší vybíjení silikonové hmoty, označení 6 je nejrychlejší vybíjení silikonu.
4. Správná regulace rychlosti odtoku umožňuje pokládku rovnoměrné a těsné linie těsnicí hmoty.
5. Kartuše se silnou hmotou a malým vypouštěcím otvorem vyžadují velký tlak na píst. Tato zbraň má sílu 2 500 N. Síla ovlivňuje rychlost vybíjení baterie.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A szilikonpisztolyt szilikon, akril, műanyag, tömítő- és ragasztóanyagok egyenletes, tökéletes felhordására tervezték minden műszaki, építési és építési felületre. A pisztoly tömegeket présel ki a legnépszerűbb 300-320-350 ml kapacitású patronokból. A szilikon pisztoly egyenletesen állítja be a tömeges extrudálási sebességet (0,5 - 8 mm / s), nagynyomású erőt (2500 N) és automatikus dugattyúvisszahúzó rendszert, amely megakadályozza a tömeg szívárgását a készülék leállítását után.

A pisztoly a 20 V-os AQ-ONE rendszer eszköze, amely lehetővé teszi ugyanazon elemek használatát különböző eszközök meghajtásához. A termék egy akkumulátort és töltőt tartalmazó készletben, valamint maga a készülékként kapható.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

OLVASSA EL ÉS MEGÉRTNI AZ SZERSZÁMOK HASZNÁLATÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT. EZEK AZ UTASÍTÁSOK MEGFIGYELÉSÉNEK HASZNÁLATÁNAK SZEMÉLYI KÁRTALA VAGY TULAJDONSÁGOK VANNAK ÉS A GARANCIA

Az elektromos szerszámokat szakképzett felnőttek használhatják. A szerszámok működés közben szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt. Ne használjon elektromos kéziszerszámokat ellenséges, gyúlékony, robbanásveszélyes és nedves környezetben.

Mindig eredeti elektromos szerszám akkumulátort használjon, ne módosítsa az elektromos csatlakozókat és csatlakozókat.

Kerülje a test érintését földelt tárgyakkal és más feszültség alatt álló eszközökkel.

Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek.

Csak működőképes töltőkábelt használjon. a kábel nem vágható el.

Ne használjon szerszámokat fáradt vagy stimulánsok hatása alatt. Használjon személyi védőfelszerelést, különösen: védőszemüveget, hallásvédőt és védőkesztyűt. Ha poros körülmények között dolgozik, használjon további légzésvédő maszkot.

Kerülje a véletlen indítást. Az akkumulátor csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van. A tartozékok cseréjekor a szerszámban kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az akkumulátort.

Ne siess. Tartsa be mindig a helyes testtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi a szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben. Használjon védőruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.


Az AQ-ONE eszközökkel végzett munka alapelvei

- Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek megfelelnek a tartó méretének.
- Soha ne használjon sérült tartozékokat
- Ellenőrizze a szerszám működését terhelés nélkül 30 másodpercig. Ha ez idő alatt rezgések vagy meghibásodások vannak, azonnal kapcsolja ki.
- Tartsa tisztán a motor körül lévő szellőzőnyílásokat
- A szerszámokat száraz környezetben való használatra tervezték. Soha ne dolgozzon nedves talajon vagy esőben.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység megfelel a szerszám követelményeinek. Soha ne használja a szerszámot nem megfelelő tápegységgel.
- Mindig használja a tudást és a józan eszét, amikor szerszámokkal dolgozik, különösen szokatlan munkakörülmények között. Először is ügyeljen saját és a kívülállók biztonságára.

FIGYELEM!

Az eredendően biztonságos konstrukció, a biztonsági intézkedések és a kiegészítő védintézkedések ellenére mindig fennáll a maradék sérülésveszély munka közben.

ÉPÍTÉSI ÉS MŰSZAKI ADATOK



- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Cső a szilikon patronhoz | 5. Dugattyúkioldó gomb |
| 2. Extrudáló dugattyú | 6. Sebességszabályozó gomb |
| 3. Dugattyús állvány | 7. Főkapcsoló |
| 4. Dugattyús fogantyú | 8. LED lámpa |

Feszültség	DC 18 V
A szilikon extrudálásának sebessége	0,5-8 mm/s
Dugattyúnyomás	2500 N
Mérleg	2,3 kg
Kiegészítő felszerelés (csak az OK-03.4313-ban)	
Akkumulátor	2 Ah
Töltő	21 V / 2,5 Ah
Töltési idő	1 h

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKKUMULÁTOR

Az első használat előtt mindig teljesen töltsse fel az akkumulátort. Töltés közben az akkumulátor felmelegszik, ez normális.

Ne feledje, hogy az akkumulátor olyan fogyóeszköz, amely természetes kopásnak van kitéve.

Ha elhasználódott, cserélje ki egy újat. Az akkumulátor túlterhelés elleni biztonsági rendszerekkel rendelkezik, amelyek védik a készüléket, és működni fognak, ha az eszköz túlterhelt és túlmelegedett. Ezután várjon körülbelül 30 percet, amíg a készülék és az akkumulátor lehűl. Bizonyos esetekben azonban az akkumulátor tartósan megsérülhet. Ilyen esetekben az akkumulátort ki kell cserélni. Túlterhelésből eredő károk esetén az akkumulátorra nem lehet panasz.

Töltsse fel az akkumulátort rendszeresen, legalább 3 havonta egyszer. Még akkor is, ha a készülék nincs használatban. Ne használja tovább a készüléket, ha az akkumulátor lemerült, és a készülék leáll működés közben. Ne kapcsolja be újra, csak azonnal cserélje ki vagy töltsse fel az akkumulátort.

Ha lemerült akkumulátorral próbálkozik, az akkumulátor maradandó károsodásához vezethet.


- Az akkumulátor eltávolítása:
 3. Nyomja meg a zár gombot
 4. Húzza ki az akkumulátort



ESZKÖZ


Az akkumulátort le kell választani a szerszámról, amikor előkészíti a szerszámot a munkára, a tartozékok felszerelésekor és cseréjekor. A szerszámot tisztán kell tartani, különösen a műszakilag fontos helyeken: kapcsolók, kapcsolók, csatlakozás az akkumulátorhoz, tartozéktartó, ház a motor körül, szellőzőnyílások. Ezeknek a helyeknek a szennyeződése a szerszám maradandó károsodásához vezethet. Tisztítsa meg a szerszámokat tiszta, nedves ruhával és fújja le levegővel.

A munka menete a következő.
 A szilikon patron felszerelése



1. Nyomja meg a dugattyúkioldó gombot: 5 és tartsa lenyomva
2. A másik kezével húzza ki a dugattyút, miközben tartja, és a fogantyút: 6
3. Helyezze be a patronát a patroncsőbe, és nyomja a dugattyút a patron felé a kívánt mélységig.
4. A patron eltávolításához nyomja meg a gombot (5), és húzza ki a dugattyút a fogantyúnál (6)
5. Vegye ki a patronát.

Zapnutí a regulace pracovní rychlosti



1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót (7). Amikor elengedi, a készülék leáll, és óvatosan visszahúzza a dugattyút, hogy megállítsa a szilikon áramlását
2. A pisztoly kapcsolózárral van felszerelve. A feloldáshoz csúsztassa lefelé a zárógombot
3. Állítsa be a sebességszabályozót a (6) gombbal. A gombon lévő 1 jelölés a szilikon tömegének leglassabb kiűlése, a 6 jelzés a szilikon leggyorsabb kiűlése.
4. A kifolyási sebesség helyes szabályozása lehetővé teszi a tömítőanyag egyenletes és szoros vonalának lefektetését.
5. A vastag tömegű és kis nyomónyílású patronok nagy nyomást igényelnek a dugattyútól. Ennek a pisztolynak 2500 N. ereje van. Az erő befolyásolja az akkumulátor kiűlési sebességét.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Pistolul din silicon este proiectat pentru aplicarea uniformă și perfectă a masei de silicon, acril, plastic, etanșare și adeziv pe toate suprafețele tehnice, de construcție și de construcție. Pistolul stoarce mase din cele mai populare cartușe cu o capacitate de 300-320-350 ml. Pistolul din silicon are o reglare lină a vitezei de extrudare a masei (0,5 - 8 mm / s), forță de presiune ridicată (2500 N) și un sistem automat de retragere a pistonului, care împiedică scurgerea masei după oprirea dispozitivului.

Pistolul este un instrument din sistemul AQ-ONE de 20V, care permite utilizarea acelorași baterii pentru a conduce diferite dispozitive. Produsul este disponibil într-un set cu o singură baterie și încărcător și ca dispozitiv în sine.

REGULI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE PRIVIND UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI AR PUTEA DUCE LA PAGUBE PERSONALE SAU PROPRIETĂȚI ȘI AR PUTEA PIERDE GARANȚIA

Uneltele electrice sunt destinate utilizării de către adulți calificați. Instrumentele creează scântei în timpul funcționării care pot aprinde praful sau fumul. Nu utilizați scule electrice în medii ostile, inflamabile, explozive și umede.

Utilizați întotdeauna o baterie originală a sculei electrice, nu modificați prizele și conexiunile electrice.

Evitați contactul corpului cu obiecte împământate și alte instrumente cu energie.

Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede.

Utilizați numai un cablu de încărcare funcțional. cablul nu poate fi tăiat.

Nu utilizați instrumente în timp ce sunteți obosit sau sub influența stimulentelelor. Utilizați echipament de protecție individuală, în special: ochelari de protecție, protecție auditivă și mănuși de protecție. Când lucrați în condiții de praf, utilizați măști de protecție respiratorie suplimentare. Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectarea la baterie. Când schimbați accesoriile din instrument, opriți dispozitivul și deconectați bateria.

Nu va grabiti. Mențineți în permanență o poziție și un echilibru adecvat. Acest lucru permite un control mai bun al instrumentului în situații neașteptate. Folosiți îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii.


Principiile de lucru cu instrumentele AQ-ONE

- Utilizați numai accesorii care sunt potrivite pentru dimensiunea suportului.
- Nu folosiți niciodată accesorii deteriorate
- Verificați funcționarea sculei fără sarcină timp de 30 de secunde. Dacă există vibrații sau defecțiuni în acest timp, opriți imediat.
- Păstrați orificiile de aerisire din jurul motorului curate
- Instrumentele sunt destinate utilizării într-un mediu uscat. Nu lucrați niciodată pe teren umed sau în ploaie.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare respectă cerințele instrumentului. Nu folosiți niciodată instrumentul cu o sursă de alimentare necorespunzătoare.
- Folosiți întotdeauna cunoștințele și bunul simț atunci când lucrați cu instrumente, în special în condiții neobișnuite de lucru. În primul rând, aveți grijă de propria siguranță a muncii și a celor din afară.

ATENȚIE!

În ciuda construcției inerente de siguranță, a utilizării măsurilor de siguranță și a măsurilor de protecție suplimentare, există întotdeauna un risc rezidual de rănire în timpul lucrului.

CONSTRUCȚIE ȘI DATE TEHNICE



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tub pentru cartușul din silicon | 5. Butonul de eliberare a pistonului |
| 2. Pistonul de extrudare | 6. Buton de control al vitezei |
| 3. Raft pentru piston | 7. Comutator principal |
| 4. Mânerul pistonului | 8. Lampă cu LED |

Voltaj	DC 18 V
Viteza de extrudare a siliconului	0,5-8 mm/s
Presiunea pistonului	2500 N
Balanță	2,3 kg
Echipamente suplimentare (numai în OK-03.4313)	
Baterie	2 Ah
Încărcător	21 V / 2,5 Ah
Timp de incarcare	1 h

MANUAL DE UTILIZARE BATERIE

Încărcați întotdeauna bateria complet înainte de a o utiliza pentru prima dată. Bateria se va încălzi în timpul încărcării, acest lucru este normal.

Nu uitați că bateria este o parte consumabilă care este supusă uzurii naturale. Când este uzată, înlocuiți-l cu unul nou. Bateria are sisteme de siguranță la supraîncărcare care protejează dispozitivul și va funcționa dacă dispozitivul este supraîncărcat și supraîncălzit. Apoi, ar trebui să așteptați aproximativ 30 de minute pentru ca dispozitivul și bateria să se răcească. Cu toate acestea, în unele cazuri, bateria poate fi deteriorată permanent. În astfel de cazuri, bateria trebuie înlocuită cu una nouă. În cazul deteriorării legate de suprasarcină, bateria nu este supusă reclamației. Încărcați bateria în mod regulat, cel puțin o dată la 3 luni. Chiar dacă dispozitivul nu este utilizat. Întrerupeți utilizarea dispozitivului dacă bateria este descărcată și dispozitivul se oprește în timpul funcționării. Nu-l porniți din nou, doar înlocuiți sau reîncărcați bateria imediat. O încercare de a opera cu o baterie descărcată poate duce la deteriorarea permanentă a bateriei.

Scoaterea bateriei:

1. Apăsați butonul de blocare
2. Scoateți bateria




DISPOZITIV

Bateria trebuie deconectată de la instrument atunci când pregătiți instrumentul pentru lucru, când instalați și schimbați accesoriile. Unealta trebuie menținută curată, în special în locuri importante din punct de vedere tehnic: întrerupătoare, întrerupătoare, conexiune cu bateria, suport pentru accesorii, carcasă în jurul motorului, deschideri de ventilație. Contaminarea acestor locuri poate duce la deteriorarea permanentă a instrumentului. Curățați sculele cu o cârpă curată și umedă și suflați cu aer.


Procedura de lucru este următoarea.

Instalarea cartușului din silicon



1. Apăsați butonul de eliberare a pistonului: 5 și mențineți-l apăsat
2. Cu cealaltă mână, trageți pistonul în timp ce îl țineți și mânerul: 6
3. Introduceți cartușul în tubul cartușului și împingeți pistonul spre cartuș la adâncimea necesară.
4. Pentru a scoate cartușul, apăsați butonul (5) și trageți pistonul de mâner (6)
5. Scoateți cartușul.

Pornirea și reglarea vitezei de lucru



1. Apăsați comutatorul principal (7) pentru a porni dispozitivul. Când îl eliberați, dispozitivul se va opri și va retrage ușor pistonul pentru a opri fluxul de silicon
2. Pistolul este echipat cu un dispozitiv de blocare a comutatorului. Pentru al debloca, glisați butonul de blocare în jos
3. Setați controlul vitezei cu butonul (6). Marcarea 1 pe buton este cea mai lentă descărcare a masei siliconice, marcarea 6 este cea mai rapidă descărcare a siliconului.
4. Reglarea corectă a vitezei de ieșire permite stabilirea unei linii uniforme și etanșe a compusului de etanșare.
5. Cartușele cu o masă groasă și o deschidere mică de descărcare necesită o presiune mare de la piston. Acest pistol are o forță de 2.500 N. Forța afectează viteza de descărcare a bateriei.akkumulátor kisülési sebességét.

POPIS ZARIADENIA

Silikónová pištoľ je navrhnutá pre rovnomerné a dokonalé nanášanie silikónových, akrylových, plastových, tesniacich a lepiacich hmôt na všetky technické, stavebné a stavebné povrchy. Zbraň stláča hmoty z najobľúbenejších kaziet s objemom 300-320-350 ml. Silikónová pištoľ má plynulé nastavenie rýchlosti vytlačovania hmoty (0,5 - 8 mm / s), silu vysokého tlaku (2 500 N) a systém automatického navijania piestu, ktorý zabraňuje úniku hmoty po zastavení zariadenia.

Zbraň je nástrojom zo systému 20V AQ-ONE, ktorý umožňuje použitie rovnakých batérií na pohon rôznych zariadení. Produkt je k dispozícii v súprave s jednou batériou a nabíjačkou a ako samotné zariadenie.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

PREČÍTAJTE SI A ROZUMEJTE VŠETKÝM POKYNUM TÝKAJÚCIM SA POUŽÍVANIA A STAROSTLIVOSTI O NÁSTROJE. NERUŠENIE DODRŽANIA TÝCHTO POKYNOV MÔŽE SPÔSOBIŤ OSOBNÉ POŠKODENIE ALEBO VLASTNÍCTVO, A STRATU ZÁRUKY

Elektrické náradie je určené na použitie kvalifikovanými dospelými. Nástroje počas prevádzky vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo dym. Nepoužívajte elektrické náradie v nepriateľskom, horľavom, výbušnom a vlhkom prostredí.

Vždy používajte originálnu batériu elektrického náradia, neupravujte elektrické zástrčky a pripojenia.

Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými predmetmi a iným náradím pod napätím.

Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo moku.

Používajte iba funkčný nabíjací kábel. kábel sa nedá prestrihnúť

Nepoužívajte nástroje, ak ste unavení alebo pod vplyvom stimulantov. Používajte osobné ochranné prostriedky, najmä: ochranné okuliare, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Pri práci v prašnom prostredí používajte ďalšie masky na ochranu dýchania.

Vyhňte sa náhodnému spusteniu. Pred pripojením k batérii sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté.

Pri výmene príslušenstva v nástroji vypnite zariadenie a odpojte batériu.

Neponáhľaj sa. Vždy udržiajte správne držanie tela a rovnováhu. To umožňuje lepšiu kontrolu nad nástrojom v neočakávaných situáciách. Používajte ochranný odev. Nenoste voľný odev ani šperky.


Zásady práce s nástrojmi AQ-ONE

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je vhodné pre veľkosť držiaka.
- Nikdy nepoužívajte poškodené príslušenstvo
- Po dobu 30 sekúnd kontrolujte činnosť nástroja bez zaťaženia. Ak počas tejto doby dôjde k vibráciám alebo poruchám, ihneď ich vypnite.
- Udržujte vetracie otvory okolo motora čisté
- Náradie je určené na použitie v suchom prostredí. Nikdy nepracujte na mokrom povrchu alebo v daždi.
- Zaistite, aby napájací zdroj zodpovedal požiadavkám náradia. Nikdy nepoužívajte náradie s nesprávnym napájaním.
- Pri práci s nástrojmi, najmä v neobvyklých pracovných podmienkach, vždy používajte znalosti a zdravý rozum. V prvom rade dbajte na vlastnú bezpečnosť práce a bezpečnosť ľudí zvonku.

POZOR!

Napriek inherentne bezpečnej konštrukcii, používaniu bezpečnostných opatrení a dodatočných ochranných opatrení vždy existuje zvyškové riziko úrazu pri práci.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIA



1. Rúrka pre silikónovú kazetu
2. Vytlačovací piest
3. Piestový stojan
4. Rukoväť piestu

5. Tlačidlo uvoľnenia piestu
6. Ovládač rýchlosti
7. Hlavný vypínač
8. LED žiarovka

Napätie	DC 18 V
Rýchlosť extrúzie silikónu	0,5-8 mm/s
Tlak piestu	2500 N
Váhy	2,3 kg
Dodatočné vybavenie (iba v OK-03.4313)	
Batéria	2 Ah
Nabíjačka	21 V / 2,5 Ah
Doba nabíjania	1 h

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA BATÉRIA

Pred prvým použitím batériu vždy úplne nabite. Batéria sa počas nabíjania zahrieva, je to normálne. Nezabudnite, že batéria je spotrebný materiál, ktorý je vystavený prirodzenému opotrebovaniu. Keď je opotrebovaný, vymeňte ho za nový. Batéria má bezpečnostné systémy proti preťaženiu, ktoré chránia zariadenie a budú fungovať, ak je zariadenie preťažené a prehriate. Potom by ste mali počkať asi 30 minút, kým zariadenie a batéria vychladnú. V niektorých prípadoch však môže byť batéria trvalo poškodená. V takýchto prípadoch by mala byť batéria vymenená za novú. V prípade poškodenia súvisiaceho s preťažením nie je batéria predmetom reklamácie.

Batériu nabíjajte pravidelne, najmenej raz za 3 mesiace. Aj keď sa zariadenie nepoužíva. Prestaňte zariadenie používať, ak je batéria vybitá a zariadenie sa počas prevádzky zastaví. Nezapínajte batériu, stačí ju ihneď vymeniť alebo nabiť. Pokus o prevádzku s vybitou batériou môže viesť k trvalému poškodeniu batérie.

Vybratie batérie:

1. Stlačte tlačidlo uzamknutia
2. Vytiahnite batériu




ZARIADENIE

Pri príprave náradia na prácu, pri inštalácii a výmene príslušenstva je potrebné batériu z náradia odpojiť. Náradie by malo byť čisté, obzvlášť na technicky dôležitých miestach: spínače, spínače, spojenie s batériou, držiak príslušenstva, kryt okolo motora, vetracie otvory. Znečistenie týchto miest môže viesť k trvalému poškodeniu nástroja. Náradie čistite čistou, vlhkou handričkou a vyfúkajte vzduchom.


Pracovný postup je nasledujúci.

Inštalácia silikónovej kazety



1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo piestu: 5 a podržte ho stlačené
2. Druhou rukou vytiahnite piest, pričom ho držte, a rukoväť: 6
3. Vložte kazetu do trubice kazety a zatlačte piest smerom k kazete do požadovanej hĺbky.
4. Ak chcete kazetu vybrať, stlačte tlačidlo (5) a vytiahnite piest von za držadlo (6)
5. Vyberte kazetu.

Zapnutie a regulácia pracovnej rýchlosti



1. Zariadenie zapnete stlačením hlavného vypínača (7). Keď ho pustíte, zariadenie sa zastaví a jemne zatiahne piest, aby zastavil tok silikónu
2. Zbraň je vybavená zámkou spínača. Ak ho chcete odomknúť, posuňte tlačidlo uzamknutia nadol
3. Nastavte regulátor rýchlosti pomocou gombíka (6). Označenie 1 na gombíku je najpomalšie vybíjanie silikónovej hmoty, označenie 6 je najrýchlejšie vybíjanie silikónu.
4. Správna regulácia rýchlosti odtoku umožňuje polozenie rovnomernej a tesnej línie tesniacej hmoty.
5. Náplne s hrubou hmotou a malým vypúšťacím otvorom vyžadujú veľký tlak piestu. Táto pištoľ má silu 2 500 N. Sila ovplyvňuje rýchlosť vybíjania batérie.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Пистолет для силикона предназначен для равномерного нанесения силиконовых, акриловых, пластиковых, герметизирующих и клеевых масс на все технические, строительные и строительные поверхности. Пистолет выдавливает массы из самых популярных патронов емкостью 300-320-350 мл. Пистолет для силикона имеет плавную регулировку скорости выдавливания массы (0,5 - 8 мм / с), высокое усилие давления (2500 Н) и систему автоматического втягивания поршня, которая предотвращает утечку массы после остановки устройства.

Пистолет представляет собой инструмент из системы 20V AQ-ONE, который позволяет использовать одни и те же батареи для управления различными устройствами. Товар доступен как в комплекте с одним аккумулятором и зарядным устройством, так и как само устройство.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И ПОНИМАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ. НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЛИЧНОМУ УБЫТКУ, А ТАКЖЕ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

Электроинструменты предназначены для использования квалифицированными взрослыми. Во время работы инструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары. Не используйте электроинструменты в агрессивных, легковоспламеняющихся, взрывоопасных и влажных средах.

Всегда используйте оригинальный аккумулятор для электроинструмента, не модифицируйте электрические вилки и соединения.

Избегайте контакта тела с заземленными предметами и другими инструментами под напряжением.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.

Используйте только исправный зарядный кабель. кабель нельзя разрезать.

Не пользуйтесь инструментами, если вы устали или находитесь под воздействием стимуляторов. Используйте средства индивидуальной защиты, в частности: защитные очки, средства защиты органов слуха и защитные перчатки. При работе в пыльных условиях используйте дополнительные респираторные маски.

Избегайте случайного запуска. Перед подключением к батарее убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. При замене принадлежностей в инструменте выключите устройство и отсоедините аккумулятор.

Не спешите. Всегда сохраняйте правильную осанку и равновесие. Это позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях. Используйте защитную одежду.

Не носите свободную одежду или украшения.


Принципы работы с инструментами AQ-ONE

- Используйте только аксессуары, подходящие по размеру держателя.
- Никогда не используйте поврежденные аксессуары.
- Проверьте работу инструмента без нагрузки в течение 30 секунд. Если в это время возникнут вибрации или неисправности, немедленно выключите.
- Следите за чистотой вентиляционных отверстий вокруг двигателя.
- Инструменты предназначены для использования в сухой среде. Никогда не работайте на влажной земле или под дождем.
- Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям инструмента. Никогда не используйте инструмент с неподходящим источником питания.
- Всегда руководствуйтесь знаниями и здравым смыслом при работе с инструментами, особенно в необычных рабочих условиях. В первую очередь позаботьтесь о собственной безопасности труда и безопасности посторонних.

ВНИМАНИЕ!

Несмотря на изначально безопасную конструкцию, использование мер безопасности и дополнительных мер защиты, всегда существует остаточный риск получения травм во время работы.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Трубка для силиконового картриджа. | 5. Кнопка освобождения поршня. |
| 2. Экструзионный плунжер. | 6. Ручка регулировки скорости. |
| 3. Поршневая рейка. | 7. Главный выключатель. |
| 4. Рукоятка поршня. | 8. Светодиодная лампа |

Напряжение	DC 18 V
Скорость экструзии силикона	0,5-8 mm/s
Давление поршня	2500 N
Весы	2,3 kg
Дополнительное оборудование (только в ОК-03.4313)	
Аккумулятор	2 Ah
Зарядное устройство	21 V / 2,5 Ah
Время зарядки	1 h

УСЛУГА АККУМУЛЯТОР

Всегда полностью заряжайте аккумулятор перед первым использованием. При зарядке аккумулятор нагревается, это нормально.

Помните, что аккумулятор - это расходный материал, который подвержен естественному износу. Когда он изношен, замените его новым. Аккумулятор имеет системы защиты от перегрузки, которые защищают устройство и сработают при перегрузке и перегреве устройства. Затем подождите около 30 минут, пока устройство и аккумулятор остынут. Однако в некоторых случаях аккумулятор может выйти из строя. В таких случаях аккумулятор следует заменить на новый. В случае повреждения, связанного с перегрузкой, аккумулятор не подлежит рекламации.

Заряжайте аккумулятор регулярно, не реже одного раза в 3 месяца. Даже если устройством не пользуются. Прекратите использование устройства, если аккумулятор разряжен и устройство перестает работать. Не включайте его снова, просто замените или сразу же зарядите аккумулятор. Попытка работать с разряженным аккумулятором может привести к необратимому повреждению аккумулятора.

Удаление батареи:

1. Нажмите кнопку блокировки.
2. Вытащите аккумулятор.




УСТРОЙСТВО

Аккумулятор необходимо отключать от инструмента при подготовке инструмента к работе, при установке и замене принадлежностей. Инструмент следует содержать в чистоте, особенно в технически важных местах: переключатели, переключатели, соединение с аккумулятором, держатель принадлежностей, кожух вокруг двигателя, вентиляционные отверстия.

Загрязнение этих мест может привести к необратимому повреждению инструмента. Очистите инструменты чистой влажной тканью и продуйте воздухом.


Порядок работы следующий.

Установка силиконового картриджа



1. Нажмите кнопку освобождения плунжера: 5 и удерживайте ее.
2. Другой рукой вытяните поршень, удерживая его, и ручку: 6
3. Вставьте картридж в трубку картриджа и протолкните поршень по направлению к картриджу на необходимую глубину.
4. Чтобы извлечь картридж, нажмите кнопку (5) и вытяните поршень за ручку (6).
5. Удалите картридж.

Pornirea și reglarea vitezei de lucru



1. Нажмите главный выключатель (7), чтобы включить устройство. Когда вы отпустите его, устройство остановится и аккуратно втянет поршень, чтобы остановить поток силикона.
2. Пистолет оснащен переключателем блокировки. Чтобы разблокировать его, сдвиньте кнопку блокировки вниз.
3. Установите регулятор скорости с помощью ручки (6). Отметка 1 на ручке - самый медленный выпуск силикона, отметка 6 - самый быстрый выпуск силикона.
4. Правильная регулировка скорости истечения позволяет уложить герметик ровно и плотно.
5. Картриджи с большой массой и небольшим выпускным отверстием требуют большого давления со стороны плунжера. Этот пистолет имеет усилие 2500 Н. Эта сила влияет на скорость разряда батареи.

PL	Wszystkie urządzenia serii 20V AQ-ONE posiadają znak jakości CE
EN	All devices of the 20V AQ-ONE series have the CE quality mark
DE	Alle Geräte der 20V AQ-ONE Serie haben das CE-Gütezeichen
CZ	Všechna zařízení řady 20V AQ-ONE mají značku kvality CE
HU	A 20V-os AQ-ONE sorozat minden készüléke rendelkezik CE minőségi jelöléssel
RO	Toate dispozitivele din seria AQ-ONE 20V au marcajul de calitate CE
SK	Všetky zariadenia radu 20V AQ-ONE majú značku kvality CE
RU	Все устройства серии 20V AQ-ONE имеют знак качества CE.



CERTIFICATE / CERTYFIKAT

DECLARATION OF CONFORMITY DEKLARACJA ZGODNOŚCI

We / My / Wir: Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska

declare with full responsibility that the device /
oświadczamy, że urządzenie / erklären, dass das Gerät:
Silicon gun / Pistolet do silikonu

Models:

OK-03.4312/4313

to which this declaration applies, complies with the following normative documents /
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z poniższymi dokumentami
normatywnymi / auf die sich diese Erklärung bezieht, den untenstehenden
normativen Dokumenten entspricht complies:

- **Machinery Directive / Dyrektywa maszynowa: 2006/42/EC**

And it is compliant with EN standards / I jest zgodny ze standardami EN /
Und es ist konform mit den EN-Normen:

- **EN 62841-1:2015**
- **EN 62841-2-1:2018 + A11:2019**

Responsible person / Osoba odpowiedzialna / Verantwortlich:

Name, surname / Imię i nazwisko / Vorname Familienname: Szymon Zawada

Position / Stanowisko / Position: ROOKS Development Director /

Dyrektor rozwoju ROOKS / ROOKS-Entwicklungsleiter

Note: This declaration loses its validity if technical or operational modifications
are made without the manufacturer's consent.

Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli bez zgody producenta wprowadzone
zostaną modyfikacje techniczne lub operacyjne.

Hinweis: Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn technische oder betriebliche
Änderungen ohne Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden.

Podpis / Signature

Data i miejsce:

Date and place:

Domasław, 01.08.2021

20V^{AQ-ONE} LITHION



OK-03.4300
OK-03.4301



OK-03.4302
OK-03.4303



OK-03.4304
OK-03.4305



OK-03.4310
OK-03.4311



OK-03.4314
OK-03.4315



OK-03.4308
OK-03.4309



OK-03.4306
OK-03.4307



OK-03.4312
OK-03.4313



OK-03.4390
OK-03.4391



OK-03.4392



OK-03.4393
OK-03.4394

MANY TOOLS - ONE BATTERY



NOTATKI / NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJĄ